



## ANVISNING

När stolpe skall monteras ovanför ledning, fjärrvärme, VA mm kan inte ett vanligt prefabricerat fundament användas pga dess djup.

Därför gjuts ett betongfundament som tar upp krafterna i bredd- och längsled.

Stolpen förses med fotplatta och monteras med gängstänger i fundament. Bultar ovan- och under fotplatta justerar och låser fast stolpen i rätt läge. Efter injustering undergjuts stopen och fotplattan.

Betongfundamentets storlek och utförande räknas fram i samråd med stolptillverkaren och hänsyn tagen till tyngder från armeringar, vindlast mm.

Fundamentets närhet till ledning beror på typ av ledning. Samråd skall ske med ledningsägare.

### **BELPRO**

Marieholmsgatan 10C 415 02 Göteborg  
Tel 031-86 46 11 Fax 031-84 10 12

Fundament  
Platsgjutet ovanför ledning

HANDLÄGGARE	KONSTR. AV
J Wallerstedt	JW
RITAD/DWG-FIL	RITNINGSNR
	2012-001

GODKÄND GÖTEBORG  
2012-01-16